

Установка Medister 20 для обеззараживания медицинских ОТХОДОВ

ИМ-7.114755

обеззараживатель, СВЧ-воздействие, объем камеры 20 л, производительность 20 л/ч, 45 мин., температура стерилизации - °С, с встроенным принтером

МЕТЕКА GmbH, Австрия



Характеристики

Вид	обеззараживатель
Метод обеззараживания	СВЧ-воздействие
Объем камеры	20 л
Производительность	20 л/ч
Продолжительность цикла	45 мин.
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц +/- 50 МГц
Температура стерилизации	- °С
Экспозиция в диапазоне	- мин
Встроенный принтер	Да
Дисплей	ЖК
Подключения	- электричество - емкость для слива конденсата
Электрические параметры	220 В, 50 Гц
Размер	830×550×630 мм
Вес	95 кг

Дополнительные характеристики

Оптимальный выбор для центров по профилактике и борьбе со СПИД, противотуберкулезных учреждений, отделений переливания крови, диализных кабинетов, поликлиник. Полный микропроцессорный контроль. Кнопочная панель управления на русском языке. Жидкокристаллический дисплей с индикацией температуры и стадии цикла. Контроль температуры с помощью двух независимых датчиков РТ 100. Встроенный принтер для распечатки данных цикла. Автоматическое увлажнение сухих отходов в начале цикла. Равномерный нагрев отходов в контейнере достигается благодаря наличию четырех магнетронов. Таким образом исключается перегрев отдельных областей и риск воспламенения. Компактные размеры позволяют расположить установку

на столе в небольшом помещении.